

Instrukcja obsługi odkurzacza przenośnego (na plecach) ROKAMAT 100



Informacje dla Państwa bezpieczeństwa

Proszę przeczytać wszystkie poniższe informacje. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. Prosimy starannie przechowywać instrukcję obsługi i udostępniać ją każdemu użytkownikowi odkurzacza ROKAMAT. Niniejszy odkurzacz odpowiada ogólnym zasadom technicznym i warunkom bezpieczeństwa. Potwierdzamy zgodność z następującymi europejskimi wytycznymi: 89/336/EWG (zmienione przez REL 91/263/EWG, 92/31/EWG). 73/23/EWG (zmienione przez RL 93/68/EWG).

Odkurzacz może być zastosowany tylko do suchych substancji. Nie można odkurzać nim ani ludzi ani zwierząt. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane użyciem odkurzacza niezgodnym z zasadami czy niewłaściwą obsługą. Użytkownik tego urządzenia musi przestrzegać następujących wskazówek:

- Nie używać uszkodzonego sprzętu.
- Dla zabezpieczenia dobrej obsługi sprzętu należy zmontować sprzęt zgodnie ze sposobem użycia, podłączyć zgodnie z oznakowaniem na tabliczce i eksploatować zgodnie z przeznaczeniem.
- W przypadku awarii odłączyć sprzęt od dopływu prądu (wyciągnąć wtyczkę).
- Aby odłączyć urządzenie z prądu, nie ciągnąć za kabel lecz za wtyczkę.

- Naprawy, wymiany części zamiennych lub inne ingerencje w urządzenie mogą przeprowadzać tylko przeszkoleni specjaliści lub przedstawiciele z punktu obsługi.
- Zużyty sprzęt należy zdekompletować. Następnie oddać zgodnie z przepisami do zakładu przetwarzania odpadów.
- Używanie sprzętu elektrycznego dozwolone jest dzieciom tylko pod nadzorem dorosłych.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy filtry znajdują się we właściwej pozycji.
- Używać tylko oryginalnych filtrów lub wymiennych filtrów z zabezpieczeniem w stanie suchym.
- Stosować tylko oryginalny osprzęt.
- Nie odkurzać bez filtrów papierowych / worka.
- Nie zasysać materiału o ostrych kantach, gorącego czy żarzącego się. Nie odkurzać wilgotnych i mokrych substancji. Nie zasysać łatwo zapalnych materiałów czy materiałów eksplodujących/gazów.
- Dysza i rura nie mogą znajdować się w pobliżu głowy – niebezpieczeństwo dla oczu i uszu
- Przed każdym czyszczeniem i konserwacją urządzenie wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę.
- Urządzenie czyścić tylko suchą lub wilgotną ścierką. Nigdy nie zanurzać w wodzie.
- Nie wykorzystywać kabla do przenoszenia, przesuwania urządzenia, nie ciągnąć kabla po ostrych kantach, nie przyciskać kabla pod drzwiami ani w jakiś inny sposób narażać go na uszkodzenie.
- Urządzenie wyłączać jeśli się nie odkurza. Nie poddawać wpływom atmosferycznym, chronić przed wilgocią i źródłami ciepła.
- Gniazdko przy odkurzaczu może być używane tylko dla przewidzianych do tego urządzeń. Przed przyłączeniem dodatkowych urządzeń wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Dla urządzeń czyszczących/ podłóże i ich dodatkowego wyposażenia

Podczas współpracy odkurzacza ze szlifierkami:

- nie zbliżać wirujących części do odkurzacza
- po zakończeniu odkurzania wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

Odkurzanie

Przy odkurzaniu drobnego kurzu polecamy stosować worki papierowe.

Uwaga: kurz gipsowy zapycha pory worka zdecydowanie szybciej, dlatego należy wypełniać je do 1/3 inaczej istnieje niebezpieczeństwo rozerwania!

Przy odkurzaniu polistyrolu polecamy worek z materiału, który może być używany wielokrotnie. Worek z materiału nie nadaje się do drobnego kurzu np. gipsowego.

Ważne: nie wolno pracować bez worka papierowego lub z materiału (w urządzeniu fabrycznie nowym jest worek papierowy).

Uwaga:

Zmniejszenie wydajności odkurzania, wskazuje na zapełnienie worka lub przy zastosowaniu worka materiałowego dodatkowo na jego zanieczyszczenie. Należy

wyłączyć urządzenie i założyć nowy worek albo opróżnić worek materiałowy i dokładnie go wytrzeć. O ile siła ciągu odkurzacza nadal nie jest optymalna, mimo że wąż ssący, rura i dysze nie wykazują zabrudzeń, należy jeszcze raz wytrzeć worek lub wyszczotkować.

Worek filtra materiałowego można prać w temperaturze max. 60°C

Nie używać uszkodzonych worków.

Należy sprawdzić filtry lamelowe. W przypadku zapchania kurzem należy filtr odkręcić i wytrzeć albo przedmuchać sprężonym powietrzem. Od czasu do czasu odnowić.

Odkurzacze jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne (termik), które wyłączy urządzenie przy przegrzaniu.

Po ochłodzeniu odkurzacze włączy się automatycznie.

Wyposażenie:

Standard (dostarczany fabrycznie)

-wąż ssący ok. 1,4 m

-worki papierowe 5 sztuk (z tego 1 sztuka w odkurzaczu)

Wyposażenie dodatkowe:

-worek z materiału

-filtr papierowy (klasa ścierna M)

-rura ssąca

-końcówka do odkurzania

-adapter do węża ssącego do stosowania dla innych urządzeń (mniejszy przekrój)

Dane techniczne:

-napięcie 230V/1~50,60 Hz

-wysokość 630 mm

-szerokość 430 mm

-głębokość 200 mm

-waga 6,5 kg

-pojemność worka ok. 15 l

-podciśnienie max. ok. 190 mbar

-przepływ powietrza ok. 60 l/sek.

Należy pamiętać!

Urządzenie należy włączać do gniazdka, które ma zabezpieczenie przynajmniej 16A!

Zabezpieczenie przy włączaniu urządzenia może być wyłączone, może to oznaczać, że są podłączone w tym samym obiegu prądu inne urządzenia elektryczne z wysoką mocą odbioru.

Wyłączania zabezpieczenia można uniknąć, nastawiając przed włączeniem urządzenie na minimum mocy i dopiero potem zwiększać moc działania.

Uruchamianie przy jednoczesnym używaniu urządzenia elektrycznego

(Odkurzanie kurzu, wiór, itp.)

Założyć odkurzacze jak plecak

Spinex - Stępnia Sp.j.

ul. Paganiniego 3A, 02-401 Warszawa dz.Włochy

biuro@spinex.pl

SPINEX
Spinex - Stępnia Spółka Jawna